



## ИНСТРУКЦИЯ К ПЕЙДЖЕРУ ОФИЦИАНТА iKNOPKA ARE6600

**Внимание:** Перед началом настройки пейджера и регистрации кнопок, рекомендуется провести процедуру инициализации (см. п. 5).

### 1. Регистрация кнопки (F1)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «001».
- c. Нажмите кнопку [ENT], чтобы изменить мигающую цифру. С помощью нажатия [FUN] перемещайтесь между разрядами.
- d. Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- e. Для регистрации других кнопок, повторите для каждой из них пункты 1c-1d.
- f. По окончании регистрации кнопок, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F1»
- g. Нажмите и удерживайте [ENT]. Регистрация кнопок завершена.

### NB:

- Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства, сменяя друг друга каждые 2 секунды. Первая цифра указывает, сколько еще вызовов поступило, помимо того, номер которого отображается на дисплее.
- Если кнопка вызова имеет три функции, то на дисплее отображается функция вызова: «6» – вызов, «8» – запрос счета, при нажатии кнопки «Отмена» вызываемый номер пропадет из списка на устройстве.
- Чтобы сбросить вызов, достаточно нажать [ENT] в момент, когда его номер отображается на дисплее.

### 2. Выбор режима оповещения – звуковой сигнал / вибровывоз (F2)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F2».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале «000»-«005». Изменение числа производится нажатием [ENT] («000» – звуковой сигнал, «001» - «005» – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно).
- d. По окончании изменения, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F2»
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

### 3. Длительность отображения на дисплее (F3)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F3».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале «000» - «099». Изменение числа производится нажатием [ENT] («000» – неограниченное время

отображения, «001» - «099» – время отображения от 1 до 99 сек соответственно).

- d. По окончании изменения, нажмите и удерживайте кнопку [FUN] до появления на дисплее «F3».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

#### 4. Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных (F4)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F4».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] – на экране отобразится наименьший из зарегистрированных номеров кнопок.
- d. Нажимайте [ENT], пока на экране не отобразится номер кнопки, который необходимо удалить, после чего нажмите и удерживайте [ENT] для удаления – на дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер.
- e. По окончании удаления, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F4».
- f. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

#### 5. Инициализация – удаление всех ранее зарегистрированных кнопок (F5)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F5».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «000». Нажмите и удерживайте около 3 секунд [ENT] (на экране быстро «пробегают» цифры), пока на дисплее не появится «000» – это означает, что инициализация завершена.
- d. По окончании инициализации, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F5».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

#### 6. Установка часов (F6)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F6».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN], пока на дисплее не появится «00:00» (или другое время, если оно было задано ранее).
- d. Кнопкой [ENT] установите нужное значение, нажатие [FUN] позволяет перейти от часов к минутам и обратно.
- e. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F6».
- f. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

**NB:** При замене батареи время сбрасывается.

#### 7. Выбор типа отображения – только цифры / буквы + цифры (F7)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F7».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале «00» - «89». Значения от «00» до «17» – только цифры (установлено по умолчанию), значения от «18» до

«89» – первый символ буквенный (A/B/C/D/E/F/H/P/L/J). Нажимайте [ENT] для изменения значения, удерживайте кнопку [ENT] для быстрой смены значений.

- d. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F7».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

8. **Функция F8:** для корректной работы пейджера должна быть установлена как «88-88».

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F8».
- c. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится четырехзначное число. Убедитесь, что это «88-88». В случае необходимости, измените отображаемое число до необходимого.
- d. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F8».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

9. **Блокировка пейджера (F9)**

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F9».
- c. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится трехзначное число. Используйте [ENT], чтобы изменить это число. Пейджер заблокирован, если установлено любое число, кроме «181». Если установлено «181», пейджер разблокирован.
- d. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F9».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

**NB:**

Если пейджер заблокирован, то функции F2, F3, F6, F8, F9 могут быть изменены, а функции F1, F4, F5, F7 – нет. Для того чтобы сделать все функции доступными для изменения, пейджер должен быть разблокирован (F9 установлено как «181»).

**Установка “спящего режима”:** рекомендуется, если пейджер не используется в течение длительного времени.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте [ENT] около 5 сек (на экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте [ENT] около 5 сек (на экране в левой части «1» исчезнет).